

KERTI CSAP BEÜZEMELÉSE 3 lépésben



1. Csatlakoztatjuk

2. Betonnal stabilizáljuk

3. Másnap használjuk

A kerti kút beüzemelésénél arra törekedtünk, hogy a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb legyen. A 40 cm-es vízcsövet a hálózatra való csatlakozást követően kevés földnedves betonnal kell stabilizálni az oszlop aljától számítva 5-10 cm-ig. Ezt követő fél óra múlva érdemes ellenőrizni, hogy nem mozdult-e el, és ennek tükrében lehet korrigálni az állását a szilárduló betonban. Másnap már használható is!

Olvass tovább: <https://www.kerticsap.eu/kerti-csap-beuzemelese/>